Montageanleitung

AIRCOM® PREMIUM 15

4.3-10 Stecker, lötfrei / Art. Nr.: 7412

Benötigtes Werkzeug:

1 x Maulschlüssel 19 mm
1 x Maulschlüssel 20 mm
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Metallsäge
1 x kleine Feile

1

Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

2

Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende. Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.

3

Mit dem Cuttermesser 9 mm des Außenmantels entfernen.

4

Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

6

Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken.

7

Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit den zwei Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!